MANUEL D'UTILISATION

Système modulaire d'E/S Modules interfaces Analogiques et binaires



Installation
Fonctionnement
Maintenance





Information sur le document

Identification du document

Titre: Manuel d'utilisation Système modulaire d'E/S

 $\begin{array}{ll} \mbox{N° de commande}: & 8011914 \\ \mbox{Version}: & 1.1 \\ \mbox{Etat}: & 2012-08 \end{array}$

Produit décrit

Nom du produit : Système modulaire d'E/S

Fabricant SICK AG

Erwin-Sick-Str. 1 · 79183 Waldkirch · Allemagne

Téléphone : +49 7641 469-0 Fax : +49 7641 469-1149 E-Mail: info.pa@sick.de

Documents originaux

La version française 8011914 de ce manuel est le document original du constructeur.

SICK AG ne garantit pas l'exactitude de traductions non autorisées.

En cas de doute, contacter l'éditeur.

Informations légales

Sujet à modification sans préavis.

© SICK AG. Tous droits réservés.

Symboles d'avertissements



Danger (général)



Dangers dus aux courants électriques

Niveaux d'avertissement / Mots de signalement

DANGER

Danger immédiat pour l'homme avec conséquence certaine de lésion grave ou de mort.

AVERTISSEMENT

Danger pour l'homme ayant pour conséquence un accident grave ou la mort.

ATTENTION

Danger avec conséquence possible de lésion plus ou moins grave et/ou danger de dommage matériel.

IMPORTANT

Danger avec suite possible de dommages aux matériels.

Symboles des remarques



Information technique importante pour cet appareil



Information importante sur les fonctions électriques ou électroniques



Astuce



Information complémentaire



Remarque sur une information se trouvant à un autre endroit

dans ce manuel

1	Description	5
1.1 1.1.1 1.1.2	Vue générale	6
2	Montage	9
2.1	Montage	10
3	Configuration	13
3.1 3.1.1	Configuration	
3.1.1.1	Configuration maximale des modules	
3.2 3.2.1 3.2.1.1	Raccorder le bus CAN	16
3.2.1.2 3.2.2	Réglage de la terminaison du bus CAN	19
3.2.3 3.2.3.1	Connexions des modules E/S analogiques et binaires Témoins des modules E/S	
4	Caractéristiques techniques	23
4.1	Caractéristiques techniques	
4.1.1	Modules entrées/sorties analogiques et entrées binaires	
4.1.2	Caractéristiques des modules de sorties binaires	
4.1.3	Passerelle bus CAN	
4.1.4	Alimentation	
4.1.5	Bus CAN	25
4.1.6	Numéros de commande des pièces de rechange pour modules E/S	26
4.1.7	Dimensions des modules E/S	27

1 Description

Vue générale Montage Connexions Caractéristiques techniques


1.1 Vue générale

Le système modulaire d'E/S sert à l'entrée et à la sortie de signaux analogiques et binaires. Il peut être utilisé comme un composant autonome ou comme extension de la SCU (System Control Unit).



Liaison ou commande des modules E/S avec la SCU (System Control Unit) \rightarrow "Manuel d'utilisation de la SCU-P100"

Figure 1 Système modulaire d'E/S



Module de base dans lequels sont enfichés les modules électroniques (entrées/sorties analogiques et entrées/sorties binaires)

1.1.1 Composants individuels

- Système modulaire d'E/S
 - Contient différents modules E/S tels que entrées/sorties analogiques, entrées/sorties binaires
 - Communique avec la passerelle bus CAN via un bus interne aux modules
 - Indépendant du bus de terrain de niveau supérieur
 - Pas de réglage d'adresse
 - Spécifications de type par marquage de couleur
 - L'ordonnancement entre modules E/S et modules de base est donné à l'aide d'un codage mécanique. On évite ainsi une mauvaise implantation, par ex. lors d'un échange de module. → p. 11, Figure 5
- Modules de base :
 - Servent à connecter la matrice de câblage
 - Technique de bornes auto-serrantes ; équipé en standard de bornes à ressort

1.1.2 Modules E/S


Modules E/S	
Sortie analogique	2 canaux, 0/4 22 mA
Entrée analogique	2 canaux, 0/4 22 mA
Sortie binaire	3, 4 relais, contacts NO
Sortie binaire	2 relais, contacts inverseurs
Entrées binaires	4 canaux, pour contacts secs

2 Montage

Montage


- 1 Prévoir un rail DIN pour le montage des modules.
- 2 Introduire la butée sur le rail et la fixer à l'aide de la vis.
- 3 Enficher les modules de base sur le rail.

Figure 2 Montage des modules de base




- 4 Enficher les autres composants, par ex. une alimentation et une passerelle bus CAN et les rapprocher.
- 5 Bien presser les composants ensemble et les bloquer avec les plaques d'extrémité. Faire attention à ce que les connecteurs internes soient bien enfichés.

Figure 3 Montage des modules E/S comme composants individuels avec une passerelle CAN



6 Enficher les modules E/S respectifs sur les modules de base.


Figure 4 Insérer les modules E/S





En insérant les modules E/S, les modules de base sont mécaniquement codés, c.à.d. qu' un élément de codage reste enfiché dans le module de base. Ansi, en cas d'échange de module défectueux, il ne peut pas y avoir d'erreur.

Figure 5 Codage mécanique des modules E/S





3 Configuration

Configuration

3.1 Configuration

3.1.1 Vue d'ensemble des composants séparés





Module de base pour connexion des : entrées/sorties analogiques et entrées/sorties binaires



Utiliser à chaque fois des câbles à paires torsadées blindées! Mettre les tresses aplaties en contact à la masse (par ex. via des PG adaptés). Toujours couper l'alimentation avant de procéder à l'échange de modules ; pas de connexion "à chaud".



Le câblage des composants modulaires alimentation et passerelle CAN est décrit dans le manuel d'utilisation de la SCU-P100.

3.1.1.1 Configuration maximale des modules

- En cas d'utilisation d'un module passerelle et d'une alimentation 15 W:
- ▶ insertion maximum de 13 modules de type quelconque.


Si l'on doit utiliser plus de 13 modules, il y a lieu de vérifier si la puissance de l'alimentation est suffisante, ou si une autre alimentation doit être utilisée le cas échéant!

3.2 Raccorder le bus CAN

Le bus CAN est un bus à 2 fils sur lequel tous les participants sont raccordés en parallèle (c.à.d. avec de courtes lignes de branchement).

Le bus CAN doit être terminé à chacune de ses extrémités par une résistance de terminaison de 120 Ohm ±10% (pour éviter des réflexions du signal).
 Cela est également nécessaire pour de très courtes longueurs du bus.

Figure 7 Principe du bus CAN



Les résistances de terminaison du premier et du dernier participant doivent être activées. Sur les participants placés au milieu du bus, les résistances de terminaison doivent être désactivées.

- ► Activation et désactivation de la résistance de terminaison → manuel d'utilisation du participant.
 - ► Sur la passerelle SICK → p. 19, §3.2.1.2.

Comme les branches de raccordement au bus entraînent des réflexions sur le bus :

► Eviter au maximum les branches dérivées et les limiter à 10 m maximum.

Câblage CAN:

- ► Longueur maximale du bus CAN : 1000 m
- ► Câble blindé, torsadé par paires
 - Impédance : 120 Ohm
 - Capacité: ≤ 60 pF/m.

Blinder l'ensemble du câble bus et le relier à la terre en un seul endroit (pour éviter les boucles de masse).

Figure 8 Passerelle bus CAN

Alimentation → p. 25, § 4.1.4

(uniquement pour utilisation interne)

LED's d'états (voir ci-dessous)

Adresse bus CAN (voir ci-dessous)

Connexion bus CAN

LED de la résistance de terminaison :

LED allumée : résistance de terminaison activée

Entrée 24 V (si pas de module alimentation)

La passerelle CAN met à disposition un système modulaire d'E/S installé et reçoit le câble de liaison de la SCU $(\rightarrow p.~10, \S 2.1)$.

Distance maximale entre SCU et passerelle CAN: 1000 m.

Le système modulaire d'E/S (\rightarrow p. 6, §1.1) est connecté directement sur la passerelle CAN (\rightarrow p. 10, §2.1). La passerelle reconnait auomatiquement la position et la fonction des modules E/S connectés.

Signification des LED's d'état

- State
 - La LED gauche clignote en vert : fonctionnement normal.
 - La LED de droite est allumée en rouge : défaut de la passerelle.
 Un message défaut apparaît sur l'écran.
- CAN
 - Les deux LEDs clignotent en vert lors du transfert de données sur le bus système.
 (allumées en vert = pas de communication)
- I/O
 - Les deux LED's clignotent en vert lors du transfert de données sur le bus interne.
 (allumées en vert = pas de communication)
- Error
 - La LED s'allume en rouge : message d'erreur de la SCU.
 Un message défaut apparaît sur la console.

Signification des LED's "adresse CAN"

Les LED's "Adresse CAN" indiquent l'adresse paramétrée sur le bus CAN.

Table 1 Affichage de l'adresse sur le bus CAN

LED 8	LED 4	LED 2	LED 1	Adresse paramé- trée
éteinte	éteinte	éteinte	éteinte	0
éteinte	éteinte	éteinte	allumée	1
éteinte	éteinte	allumée	éteinte	2
éteinte	éteinte	allumée	allumée	3
éteinte	allumée	éteinte	éteinte	4
				etc.
allumée	allumée	allumée	allumée	15

S'il n'y a qu'une passerelle bus CAN présente : l'adresse préprogrammée est l'adresse "0" (aucune LED allumée).

3.2.1.1 Réglage de l'adresse bus CAN

- 1 Mettre hors tension la passerelle CAN.
- 2 Dévisser le couvercle de la passerelle CAN (2 vis Allen SW 2.0).



Les vis et rondelles tombent facilement et peuvent être perdues.


- ▶ Utiliser un support adéquat pour recueillir les vis et rondelles.
- 3 Tirer le couvercle vers l'avant.
- 4 Régler l'adresse de la passerelle en tournant le sélecteur rotatif à l'aide d'un petit tournevis.
 - S'il n'y a qu'une passerelle sur le réseau CAN : adresse 0.
 - Pour les autres passerelles : adresses 1 ... 15

Les adresses doivent être uniques (attribuées qu'une seule fois) et seront affectées lors du paramétrage via un menu de la SCU.

Recommandation : donner les adresses de manière croissante continue.

L'adresse paramétrée est codée en BCD à l'aide des 4 LED's (→ p. 17, Table 1)

Figure 9 Sélecteur rotatif et LED's des adresses CAN



5 Remettre le couvercle et revisser



Caractéristiques techniques et brochage connecteur → p. 25, §4.1.3

Sujet à modification sans préavis.

3.2.1.2 Réglage de la terminaison du bus CAN

Un micro-interrupteur DIP sur la passerelle CAN détermine la terminaison du bus (résistance de terminaison).

Si la passerelle CAN se trouve *en fin* du bus, la résistance de terminaison doit être *activ*ée (pré-réglage d'usine).

Une LED (→ p. 16, Figure 8) indique l'état "activé" de la résistance de terminaison.

Réglage de la résistance de terminaison


- 1 Mettre hors tension la passerelle CAN.
- 2 Dévisser le couvercle de la passerelle CAN (2 vis Allen SW 2.0).



Les vis et rondelles tombent facilement et peuvent être perdues.

- ▶ Utiliser un support adéquat pour recueillir les vis et rondelles.
- 3 Tirer le couvercle vers l'avant.
- 4 Régler le micro-interrupteur DIP.

Figure 10 Micro-interrupteur DIP de la résistance de terminaison



Position sur le bus	Position micro-inter- rupteur DIP	Résistance de terminaison	LED ¹
A la fin	on (réglage d'usine)	branchée, active	allumée
Au milieu	off	non activée	éteinte

Position des LED's, voir → p. 16, Figure 8

5 Remettre le couvercle et revisser

Figure 11 Arrivée tension sur alimentation


Sortie 24 V pour composants extérieurs

Entrée 100..240 VCA

LED témoin sortie 24 V.


3.2.3 Connexions des modules E/S analogiques et binaires

Figure 12 Connexions des sorties analogiques, entrées analogiques et entrées binaires



Les bornes 12/22 et 13/23 sont à chaque fois pontées dans le module de base.

Figure 13 Connexions des sorties binaires



Les bornes 12/22 et 13/23 sont à chaque fois pontées dans le module de base.

3.2.3.1 Témoins des modules E/S

	Operation (vert)	Failure (rouge)	Cause/état
Operation Failure	allumée	éteinte	Processeur en fonctionnement, module reconnu et adressé
	allumée	allumée	Processeur en fonctionnement, adressage défectueux
State Analog Input	éteinte	allumée	Tension présente, mais le processeur ne tourne pas
0 20	éteinte	éteinte	Le module n'est pas alimenté
	clignote é	éteinte	Indique une communication entre la passerelle et le module E/S

4 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Numéros de commande

4.1 Caractéristiques techniques

4.1.1 Modules entrées/sorties analogiques et entrées binaires

Modules	Sortie analogique (AO)	Entrée analogique (AI)	Entrée binaire (DI)	
Canaux	2	2	4	
Signal	Courant de sortie :	Courant d'entrée :	Tension à vide : env. 3,9 V	
_	0/4 22 mA	0/4 22 mA	Courant, contact fermé : < 4,5 mA	
Charge max.	500 Ohm	100 Ohm (résistance d'entrée)		
Perte puissance max.	1,10 W (à +24 V)	0,25 W (à +24V)	0,55 W (à +24V)	
Précision	0,2			
Plage de températue	0 55 °C			
Dmensions (LxHxP)	12,6 x 74,1 x 55,4 mm			
Dimensions module de base (L x H x P)	12,6 x 128,9 x 49,9 mm			
Propriétés	 Sorties analogiques isolées galavaniquement sur chaque module LED's témoin et pour diagnostic 	 LED's témoin et pour diagnostic (diode de protec- tion contre inver- sion de polarité dans le circuit d'entrée) 	 Lecture de contacts relais libres de potentiel LED's témoin et pour diagnostic 	

4.1.2 Caractéristiques des modules de sorties binaires

Modules	Sortie binaire (DO2)	Sortie binaire (D03)	Sortie binaire (D04)
Canaux	2 (inverseurs)	3 (NO)	4 (NO)
Perte de puissance (sous +24 V)	0,5 W	0,75 W	1,0 W
Tension de charge nominale	48 V CA/48 V CC		
Puissance max. com- mutée.	340 VA	35 VA/24 W	35 VA/24 W
Courant pemanent max.	5 A	0,5 A	
Courant de charge minimum (recom- mandé)	≥100mA sous 12 V	≥0,1mA sous 20 mV	
Plage de températue	0 55 °C		
Dmensions (LxHxP)	12,6 x 74,1 x 55,4 mm		
Dimensions module de base (L x H x P)	12,6 x 128,9 x 49,9 mr	m	
Propriétés	Contacts pour 244LED's témoin et pou	•	

Sujet à modification sans préavis.

4.1.3 Passerelle bus CAN

N° de commande :	2 031 144
Température de fonctionnement :	0 °C +50 °C
Température de stockage :	-25 °C +85 °C
Indice de protection :	IP 20 (indice de protection plus élevé : dépend de l'installation)
Poids:	env. 300 g
Puissance consommée :	max. 1 W

4.1.4 Alimentation

N° de commande :	2 031 142
Température de fonctionnement :	-10 °C +70 °C
Température de stockage :	-25 °C +85 °C
Indice de protection :	IP 20 (indice de protection plus élevé : dépend de l'installation)
Poids:	env. 500 g
Plage de la tension d'entrée :	100 240 V CA (autorisé 85 264 V CA), 47 440 Hz
Tension de sortie :	24 V ± 2 %
Consommation:	100 V CA : < 400 mA
Consommation .	230 V CA : < 200 mA
Durée microcoupures :	100 V CA: > 25 ms
Daree microcoupares.	230 V CA: > 100 ms
Pertes à vide :	100 V CA : < 300 mW
Tertes a vide .	230 V CA : < 400 mW
Tenue aux court circuits et au fonctionnement à vide :	OUI
Disjonction en cas de tem- pérature trop élevée :	oui, redémarrage automatique

4.1.5 **Bus CAN**

Impédance caractéristique :	135 165 Ohm (3 20 MHz)
Impedance électrique :	120 Ohm ±15%
Résistance boucle :	<100 Ohm/km
Charge capacitive :	< 10 pF/m
Type:	paires torsadées, blindées
Résistance de terminaison :	120 Ohm ± 10%

4.1.6 Numéros de commande des pièces de rechange pour modules E/S


Désignation	N° de commande
Module entrée analogique : 2 canaux, 100 Ohm, 0 22 mA	2034656
Module sortie analogique : 2 canaux, 500 0hm, 0 22 mA, chaque sortie isolée galvaniquement	2034657
Module entrée binaire : 4 canaux pour contacts secs, max. 4,5 mA	2034658
Module sortie binaire : 2 canaux (inverseurs), charge contact 48 V CA/CC, 5 A	2034659
Module sortie binaire: 3 canaux (NO), charge contact 48 V CA/CC, 0,5 A	2034660
Module sortie binaire: 4 canaux (NO), charge contact 48 V CA/CC, 0,5 A	2034661
Module de base pour réception d'un module E/S, avec connexions à ressort	6033578
Plaque terminaison des modules (1 x nécessaire)	6028672
Butée (2 x nécessaires)	6028673
Câble, 6 pôles 0,2 m ¹	2033863

¹ également en cas de raccord direct des modules E/S à une console


4.1.7 Dimensions des modules E/S

Figure 14 Dimensions du module de base


Module de base (avec connexion à ressort)



Module E/S



Module de base équipé de modules E/S



A
Adresse bus CAN
B Bus CAN - Paramétrer l'adresse
C Codage des modules E/S
L LED - Adresse CAN
MModules E/S.7- Raccordement.20Montage.10
P Passerelle bus CAN
R Résistance de terminaison
S SCU
T Témoins des modules E/S21

SICK mondial
Vous trouvez notre filiale ou
agence à:
www.sick.com

France
SICK
17, rue des Campanules
77185 Lognes
France
Tel.: +33 1-64 62 78 00
Fax: +33 1-64 62 78 01
info@sick.fr
www.sick.fr

SICK NV / SA Zellik-Asse Doornveld 10 1731 Zellik-Asse Belgique Tel.: +32 2 466 55 66 Fax: +32 2 463 35 07 info@sick.be

www.sick.be



